


3D-PDFs nur mit dem Adobe Acrobat Reader öffnen und nicht mit einem anderen PDF-Viewer, sonst laufen die 3D-Funktionen nicht

Wenn Sie das 3D-PDF mit dem Adobe Acrobat Reader öffnen, dann erscheint i.d.R. ein graues Kästchen mit einem roten Fragezeichen. Dieses klicken Sie dann mit der rechten Maustaste an und aktivieren den Inhalt. Es erscheint dann oben eine gelbe Leiste mit der Schaltfläche "Optionen". Dort klicken Sie dann drauf und wählen "Diesem Dokument nur einmal vertrauen". Anschließend klicken Sie mit der linken Maustaste mitten in die Bildfläche und das 3D-Modell wird sichtbar.

## Bedienungsanleitung für den Umgang mit einem 3D-PDF



Bei Klick auf dieses Struktursymbol (roter Pfeil) öffnen sich die Ebenen und die einzelnen Bauteilbezeichnungen werden angezeigt. Sie können die einzelnen Bauteile im 3D-Modell auch direkt anklicken, so dass diese in der Modellhierarchie markiert werden. Durch Klick auf die blauen Häkchen können einzelne Bauteile ein- und ausgeschaltet werden.

Linke Maustaste gedrückt halten und Maus bewegen

--> 3D-Drehung

Linke und rechte Maustaste gedrückt halten und Maus bewegen

--> Schieben

Mit dem Scrollrad

--> Hinein- und herauszoomen

Klick auf das gelbe Häuschen

--> Zurück zur ursprünglichen Gesamtansicht

Die Produktbezeichnungen sind verlinkt und führen beim Anklicken zur jeweiligen Internetseite

Monolithisch hinterlüftet  
mit Vorhangfassade  
Band/Schaum/Folie

illbruck TP600 illmod 600

illbruck FM230  
Fensterschaum+

illbruck ME500 TwinAktiv

illbruck PR013  
Anschlussprofil